



Vlotter in tank



Stecker met contrastekker van vlotter

Stand man = altijd leidingwater
Stand auto = regen of leidingwater,
hangt af van de vlotter in de tank

